

ライティングクリア加湿器 取り扱い説明書

ライティングクリア加湿器 取扱説明書

■はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

本体 専用USBケーブルCタイプ 取扱説明書/保証書(本書) スポンジ(予備)1本

■ご使用前に

初めてのご使用や長期間ご使用されなかった場合は、以下の手順にしたがってスポンジを水に浸してください。

1. 上部ユニットを取り外してください。
2. スポンジアダプタを取り外し、スポンジを抜き取ってください。
3. スポンジを水道水に1分ほど浸してください。

※スポンジに十分に水分が含まれていないと、ミストが噴出されません。

4. スポンジをスポンジアダプタに挿入し、上部ユニットに装着してください。

※その際、スポンジアダプタのパネがスポンジを押し上げ、正しく上部ユニットにセットされているかをご確認ください。


5. 下部タンクに上部ユニットを取り付けてください。

■使用方法

- ① 上部ユニットを取り外してください。

※取り外し時、下部タンクに水が残っている場合はこぼれるおそれがありますので十分ご注意ください。

- ② 右の図を目安にして、下部タンクに水(水道水)を入れてください。



水量の目安

水を入れすぎると上部ユニットを取り付けた際に水があふれたり、ミストが噴出しません。おそれがありますので、入れる水は満杯にせず、8分目の高さまでにとどめてください。

水量は8分目の高さまでにとどめてください。

△ 注意

- 下部タンクに水を入れない状態で使用しないでください。
- ミネラルウォーターや、浄水器を通した水などは入れないでください。
- アロマオイル、アロマウォーターを使用しないでください。

- ③ 下部タンクに上部ユニットを取り付けてください。

- ④ 付属の専用USBケーブルを本体の差込口に接続し、もう片方をパソコンなどのUSBポートに接続してください。

- ⑤ 電源ボタンを押すとミストが連続で噴出します。【連続噴霧モード】

2回目の押しで【間隔噴霧モード】に切り替わり、ミストを3秒間噴出後、3秒間停止を繰り返します。


3回目の押しで、ミストの噴出が止まります。

- ⑥ 電源ボタンを**長押し**でライトが点灯します。2回目の**長押し**でライトが消えます。

■USBケーブルを差し込む際のご注意

※必ず付属の専用USBケーブルCタイプをご使用ください。

専用USBケーブルを差し込む際は、正しい位置で、無理な力を加えず差し込んでください。無理な力を加えようと、破損の原因になります。



■各部名称

■オートパワーオフ機能について

それぞれのモードで自動的にミストの噴出は停止します。

【連続噴霧モード】 約4時間で停止

【間隔噴霧モード】 約6時間で停止

※ライトは、自動的に消えます。

ライトをご使用の場合は【使用方法⑥】を行ってください。

■お手入れについて

下記の点に注意して、お手入れを行ってください。

・お手入れの前に専用USBケーブルを取り外してください。

・食器洗浄機など機械式洗浄機は使用しないでください。

・下部タンクやスポンジは定期的にお手入れしてください。

・上部ユニットは水洗いしないでください。

・汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布で拭き取ってください。

・吹出口のお手入れは、中性洗剤を薄め、綿棒に含ませて拭き取ってください。

・長期間使用しない場合は、本体やスポンジ、スポンジアダプタを十分に乾かし、高温多湿を避けて保管してください。

△ 注意

- 下部タンクに水を入れたままの状態や、スポンジが濡れたままの状態では、カビや雑菌の発生する場合があります。下部タンクやスポンジを定期的にお手入れしてください。

👉ワンポイント

- 使用することによって水道水に含まれるカルキなどが吹出口に付着し、ミストの噴出が弱まりますので、定期的にくエン酸を薄めた水溶液を綿棒に含ませて拭き取ってください。

- スポンジは長期使用していると変形や変色し、ミストの噴出が弱まる場合があります。その場合は、スポンジの上下を逆にして上部ユニットとの接する面を変えるか、スポンジ自体を交換してください。

- パネの高さが足りずに、スポンジが正しく上部ユニットにセットされずミストが噴出されることがあります。その場合はパネを一旦取り外し、伸ばして高さを調整してください。

■製品仕様

電源	DC 5V(USBポートより供給)	外形寸法	H115xW70xD70(mm)
タンク容量	約200ml	重量	約84g
消費電力	2W		

■安全にお使い頂くために必ずお守りください。

⚠ 警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。

- 上部ユニットを取り外した状態では電源を入れしないでください。

- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。

- 本体を傾けると水が漏れ出るおそれがありますので、不安定な場所に置かないでください。

- 異物を入れたり、付着させないでください。

- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。

- 分解や改造をしないでください。

- 子供や幼児の手の届くところで使用しないでください。

⚠ 注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。

- 製品をパソコンなどに接続したまま、製品を移動しないでください。

- カビや雑菌の発生を防ぐため、必ず毎日新しい水道水を入れ替えてください。下部タンクやスポンジは定期的にお手入れしてください。

- お手入れの際は、パソコンなどから取り外してください。

- 汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布でふき取ってください。

- 使用後はパソコンなどから取り外して保管してください。

- 他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。

- 省電力モードでの動作は保証いたしかねます。

- 製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。

保証規定

1. この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
2. 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
3. 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理もしくは交換対応いたします。
4. 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
5. 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 1. 保証書がない場合。
 - 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 - 3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 4. 落液、あるいは再販された場合。
 - 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 7. 消耗、劣化の場合。
 - 8. 記録媒体内データ損失の場合。
 - 9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

※大切なデータは、他のメディアへのバックアップをお勧めいたします。

6. 修理・輸送についての注意

- 1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
- 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
- 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、本書記載のお問い合わせ先へご連絡の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 1. 修理用部材が調達できない場合
- 2. 分解、改造が行われている場合
- 3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。

7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

The warranty is valid only in JAPAN.

8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■スポンジ購入について

以下のホームページのオンラインショップでご購入ができます。

<https://www.ts-fa.jp>

お問い合わせ先

株式会社ティーズファクトリー

〒541-0056

大阪市中央区久太郎町 2-1-30 船場ダイヤモンドビル 8F

☎ 0120-088-266

お問い合わせ時間： 平日 10:00～17:00 (土日祝日を除く)

- 故障やご使用上のご質問は、上記記載のお問い合わせ先へ直接お電話いただくか、弊社ホームページにある「お問い合わせ・注文窓口」からメールにてお問い合わせください。
- 製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
- お問い合わせ時間は、予告なしに変更する場合があります。